

# ขั้นตอนการจัดเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการ

## มี 6 ขั้นตอนดังนี้

1

แยกของเสียอันตรายออกจากของเสียทั่วไป

2

แยกประเภทของเสียตามเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อการบำบัดและกำจัดที่ปลอดภัย

ภาชนะปนเปื้อน

C

Special Waste

SP

ของแข็ง

S

S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7

ของเหลว - Organic

O

01,02,03,04

ของเหลว - Aqueous

A

A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9

3

ใช้ภาชนะบรรจุของเสียที่เหมาะสมตามประเภท

✓

ควรใช้ภาชนะประเภท HDPE เนื่องจากมีความแข็งแรงและไม่แตกง่าย

✗

ไม่ควรใช้ภาชนะโลหะกับสารกัดกร่อน และภาชนะพลาสติกกับสารออกซิไดซ์

4

บรรจุของเสียในปริมาณไม่เกิน 80% ของความจุของภาชนะ

ห้ามบรรจุในขวดน้ำดื่ม

5

ติดฉลากบ่งชี้ให้ชัดเจน

Ex.

ของเสียประเภทกรด

A8

Acid waste

ของเหลวไวไฟ

เบส

กรด

Oxidizing

มีภาชนะรองรับขวดของเสียที่เหมาะสม

\*\*จัดวางของเสียที่ไวต่อปฏิกิริยาแยกออกจากของเสียไวไฟ

6

สำรวจของเสียในห้องปฏิบัติการและกรอกข้อมูลผ่านระบบจัดการข้อมูลของเสียอันตรายคณะวิทยาศาสตร์

➔ Scan QR code โดยเปิดผ่าน เบราร์เซอร์ chrome

<https://wm.sc.kku.ac.th>

CONTACT US

นายวัฒนา สวดประโคน (086-6721550)

นายศราวุฒิ พิระธรรม (086-4501588)

น.ส.พรรณธิวา กำลังวรรณ (080-7448121)

สามารถชั่งน้ำหนักของเสียด้วยเครื่องชั่งและเบิกแกลลอนได้ที่โรงบำบัดคณะ